

МНОГОКАНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ СИСТЕМА ENRG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ENRG:

1. Подключите питание к управляющему устройству AG Control Unit (12 В)
2. Включите AG Control Unit с помощью кнопки питания на торце устройства. О готовности к работе устройство сигнализирует загоревшимися светодиодами на корпусе
3. Включите головное устройство (планшетный компьютер) с установленным ПО Audioguide
4. Запустите приложение Audioguide с помощью ярлыка на рабочем столе
5. Убедитесь, что символ Bluetooth-подключения  в левом верхнем углу интерфейса программы загорелся синим цветом. Если символ горит красным цветом, см. прим. 1
6. Дождитесь перехода в рабочий режим GPS чипа устройства. После первого включения системе может понадобиться некоторое время (до 15 мин.) для получения координат со спутников. О готовности GPS чипа к работе сигнализируют загоревшийся синим цветом символ GPS (второй по счету в левом верхнем углу) , а также счетчик спутников, находящихся в зоне приема устройства (рабочее количество спутников – от 5 и выше)
7. Нажмите кнопку начала воспроизведения экскурсии в правом верхнем углу 
8. Начинайте движение по маршруту  
9. Убедитесь, что на карте отображается реальное местоположение, а файлы с экскурсионным материалом запускаются при совпадении положения и направления движения транспортного средства с векторами экскурсионных треков на карте.



ПРИВЯЗКА К АУДИОГИД AG-11

К главному устройству
можно привязать любое
количество аудиогидов.



Для этого:

- включите и подготовьте к работе комплект оборудования (см. выше)
- в приложении в режиме паузы нажмите кнопку привязки в левом верхнем углу экрана
- не изменяя указанный ID, нажмите ENTER на клавиатуре
- на включенном аудиогиде нажмите и удерживайте кнопку «0» на клавиатуре, пока светодиод не мигнет 3 раза.
- нажмите кнопку выхода из режима привязки в приложении на планшете (перечеркнутый символ привязки в верхнем левом углу)

Примечание 1.

Если символ Bluetooth подключения горит красным цветом при старте программы, убедитесь, что планшет сопряжен с управляющим устройством. Для этого нажмите иконку настройки  на рабочем столе, выберите раздел Bluetooth , удалите Avtobus Guide Beacon из списка подключенных устройств с помощью кнопки , перезапустите блютуз на планшете (рычажком выкл-вкл) и установите сопряжение заново, выбрав устройство Avtobus Guide Beacon и введя пин-код 0000

Radioguide®

СДЕЛАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 Техподдержка 24/7:
642-42-40
 191040 Санкт - Петербург,
ул. Коломенская, д. 10, офис 5

 www.radio-guide.ru
 work@radio-guide.ru
 [radio_guide](#)
 [radioguide2009](#)